

サーバ シャットダウン 操作手順

- ① サーバのマウスを動かす
モニタ電源がONか確認

- ② サーバへログイン

ユーザ名 : **管理者ID**

パスワード: **管理者パスワード**




- ③ 画面が起動します。

- ④ スタート→【シャットダウン】 クリック



- ⑤ A 【シャットダウン】 クリック
B 【ハードウェアメンテナンス(計画済)】クリック
C 【OK】クリック



- ⑥ サーバが完全にシャットダウンしたことを確認。
確認方法：静音、Powerランプ消灯など。

- ⑦ UPS(無停電電源装置)
シャットダウン



『0』 停止ボタン
(上下あるボタンの下側)

- ⑧ 完了

サーバ 起動 操作手順

- ① UPS起動



『1』 起動ボタン
(上下あるボタンの上側)

- ② 1分放置

- ③ サーバの電源ボタンを押す

- ④ 10分以上放置

※ログインはしなくても結構です

【注意】サーバには触れないで下さい

- ⑤ サーバへ接続できるか確認
(データ書き込みの確認)

- ⑥ 完了



電源ボタン